



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Фен - расчёска Pet Dryer Comb для  
собак и кошек**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики .....	3
2. Меры предосторожности .....	3
3. Использование.....	5
4. Ремонт.....	5
5. Уход и обслуживание .....	5
6. Хранение .....	6
7. Защита окружающей среды.....	6

## **1. Технические характеристики**

- Модель: rh-820;
- Применение: собаки, кошки, другие питомцы;
- Напряжение: 220 В;
- Мощность: 300 Вт;
- Частота: 50 Гц.

## **2. Меры предосторожности**

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его для использования в будущем.

1. Перед подключением устройства к источнику питания проверьте, соответствует ли указанное на маркировке напряжение фена напряжению местного источника питания.
2. Не используйте фен рядом с водой. Не используйте этот фен рядом с ваннами, водными распылителями, бассейнами или другими емкостями с водой.
3. Избегайте использования во влажной среде, чтобы избежать попадания влаги и повреждения деталей.
4. Убедитесь, что ваш фен не мокрый, и вы не используете его мокрыми руками.
5. Не тяните за шнур питания, чтобы переместить фен, и не наматывайте шнур питания на устройство.
6. Во время работы изделия не задерживайте его в одном положении долгое время и обращайтесь внимание на температуру выходящего из аппарата воздуха.
7. При использовании фена для сушки питомца следите за тем, чтобы не касаться воздухозаборником шерсти животного, чтобы шерсть не засасывалась внутрь. Это может затруднить работу аппарата и напугать животное.
8. Изделие оснащено губкой на воздухозаборнике, чтобы предотвратить попадание большей части волос внутрь. Таким образом, после использования губки в течение некоторого времени накапливаются волосы. Пожалуйста, чистите её регулярно. В противном случае ход воздуха будет

затруднен, фен будет греться больше, сушить слабее, срок службы продукта будет сокращен, и в конечном итоге фен сломается.

9. Регулярно проверяйте состояние шнура питания. Если вилка, шнур питания или сам аппарат повреждены, не используйте его. Если шнур питания поврежден, его должны заменить профессиональные специалисты сервисного центра.

10. Перед чисткой обязательно отключайте устройство из розетки.

11. Этот продукт нельзя использовать детьми.

12. Этот фен подходит только для домашнего использования, но не для промышленных целей.

13. Не используйте во взрывоопасных местах или рядом с легковоспламеняемыми веществами

14. Если возникнут какие-либо проблемы при использовании, немедленно отключите шнур питания.

15. Не используйте этот фен-расческу на открытом воздухе и всегда храните его в сухом месте.

16. Следите за тем, чтобы аппарат был сухим.

17. Дети в возрасте 8 лет и старше, люди с ограниченными физическими возможностями восприятия и умственными способностями или лица, не обладающие опытом и знаниями, должны использовать продукт под наблюдением или под руководством человека, который понимает как осуществляется безопасное использование продукта и понимание риска, связанного с ним. Детям не разрешается играть с изделием. Детей нельзя чистить и оставлять без присмотра.

18. Этот продукт не может использоваться людьми (включая детей), которые физически нездоровы, страдают сенсорными или психическими расстройствами или не имеют соответствующего опыта и знаний, если только кто-либо, ответственный за их безопасность, не контролирует или не проинструктирует их как использовать этот продукт.

19. Следует позаботиться о том, чтобы дети не плавали с этими продуктами. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, другим обслуживающим персоналом или аналогичным профессиональным персоналом.

20. Когда вентилятор используется в ванной, пожалуйста, всегда вынимайте вилку после использования, потому что это может вызвать опасность, даже если выключатель питания выключен, когда он находится рядом с источником воды.

### **3. Использование**

Перед использованием фена, пожалуйста, вытрите питомца полотенцем так, чтобы с него не капала вода. Это ускорит сушку и облегчит расчесывание.

1. Перед сушкой включите фен, чтобы ваш питомец привык к шуму и адаптировался.
2. Отрегулируйте температуру и скорость воздушного потока, согласно вашим потребностям.
3. Не держите фен долго на одном месте, горячий воздух может обжечь питомца.
4. Если вам нужно сменить насадку, открутите винт сначала, затем поверните насадку против часовой стрелки.

### **4. Ремонт**

1. Если фен не включается, проверьте напряжение в розетке, смените розетку.
2. Проверьте целостность вилки и кабеля питания. Если вы заметили повреждения, не ремонтируйте их самостоятельно, обратитесь к специалистам.
3. Если проблема не решена, отправьте фен в авторизованный сервисный центр.

### **5. Уход и обслуживание**

1. Выключите устройство и отключите его от сети перед началом чистки этого фена.
2. Регулярно чистите переднее и заднее вентиляционное отверстие, чтобы вентиляция не забивалась.
3. Когда чистите воздухозаборное отверстие, сначала открутите заднюю крышку, а потом удалите шерсть, пыль и грязь.

4. Убирайте на хранение только полностью сухой фен.
5. Не наматывайте провод на фен, когда убираете его на хранение.

## **6. Хранение**

1. Храните устройство в тёмном прохладном месте, недоступном для детей и домашних животных.
2. Храните в сухом проветриваемом помещении.

## **7. Защита окружающей среды**

Не выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте Фен - расчёска Pet Dryer Comb для собак и кошек в соответствии с местным законодательством.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**