



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Электрическая ленточная шлифовальная машина-точилка

#### Ворон




### 2. Особенности

Разборные части




Четыре положения абразивной ленты



Оттяните и держите рычаг блокировки (С), поверните платформу машинки (D) до нужного положения. Отпустите рычаг (С).

2




ДРУГОЕ



### 3. Уход и обслуживание

- Перед техническим обслуживанием необходимо отключить от источника питания.
- Для замены абразивной ленты выполните действия, показанные на рисунках ниже:
  - Снимите корпус.
  - Снимите изношенную абразивную ленту.
  - Установите новый ремень. Поместите шлифовальную ленту в два фиксированных колеса как показано на рисунке. А затем нажмите на натяжное колесо, чтобы оно подошло к ленте.



3



### 4. Подходящие ножи




карманные



секатор



инструменты



кухонные



заушренные



ножницы

4

### 5. Меры предосторожности

- После помещения ножа в паз немедленно потяните его назад, но не вперед, с постоянной силой нажатия и постоянной скоростью.
- При заточке ножа или заточке тупого ножа необходимо поочередно использовать абразивные ленты с номерами ячеек 120#, 320#, 600# и 1000#. 600# или 1000# можно использовать непосредственно для ежедневного обслуживания ножей и их доводки.
- Пожалуйста, немедленно прекратите использование абразивной ленты точилки для ножей, если она повреждена или сломана, и замените ее новой абразивной лентой.
- Если абразивная лента точилки изношена в процессе использования, замените специальную абразивную ленту, соответствующую изделю.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед использованием.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду или другую жидкость.
- Перед зарядкой убедитесь, что переключатель находится в положении выключено.
- Не подносите к горячим предметам.
- Не обрабатывайте ножи маслом, водой и смазками.
- Не используйте, если рядом есть дети.
- Электропитание следует отключать перед заменой абразивной ленты или когда точилка для ножей не используется и не очищается.
- Аппарат не подготовлен к использованию физически слабыми, медленно реагирующим лицам, а также лицам с психическими расстройствами (в том числе детям), за исключением безопасного использования под руководством или помощью персонала, несущего ответственность за безопасность пользователя.

### 6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

5

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются. **Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО «Макслай-групп», возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

6

- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допущается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителем.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

7

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.). Указанные товары, согласно **Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463**, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен **Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1**.

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) о защите прав потребителей. Для этого можете обратиться в сервисный центр Макслай по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, **утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924**, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



#### Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru  
E-mail: info@minicam24.ru  
Телефон Бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8